



Ontvetten en opweken van poedercoatings en bepaalde kunststoffen.

#### Toepassing

- Als voorbereiding voor primer/afwerklagen over poedercoatings en bepaalde kunststoffen
- Bijv. hekwerken voorzien van poedercoatings
- Delen die niet geschuurd kunnen worden zoals bijv. anti-slipvloeren
- Epoxy en polyurea
- Antigrafitti coatings

#### Eigenschappen

- Voor het ontvetten en opweken van poedercoatings en bepaalde kunststoffen
- Zorgt voor een goede hechting van de volgende laag op poedercoatings en bepaalde kunststof oppervlakken

#### Product

Grondstofbasis: Mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen

Kleur: Kleurloos

Verpakking: 1 ltr

Verbruik: Afhankelijk van de ondergrond

Dichtheid: 0,81 g/cm<sup>3</sup> (DIN 53217)

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

#### Applicatie

Met droge schone doek en een anti-statische doek.

#### Droging

Overschilderbaar: Binnen 1 uur

#### Ondergrond

De ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn.

#### Poedercoatings en bepaalde kunststoffen:

- Ondergrond goed benatten met Vista Paint Softener, even in laten werken en met droge schone doek afnemen
- Daarna nog één maal, met vochtige doek, nawassen met Vista Paint Softener
- Na droging nawrijven met antistatische doek
- Als de laag nog week is, een laag aanbrengen met:
  - Südwest All-Grund
  - Südwest Acryl All-Grund
  - Vista 2K PU Primer
  - Südwest Super Dickschutz

#### Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

#### Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 6-9-2022.